

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Закрепить планки петель (Н) при помощи шурупов (D) на боковине (11).
2. Установить навес (К) шурупами (D) на боковинах (1,2,7,11).
3. К двери (15) прикрепить петли (Н) шурупами (D) и ручку (Е) винтами (Q).
4. Установить полкодержатели (R) в отверстия на боковинах (11,7).
5. Вкрутить стержни эксцентриков (М) в предварительно забитые втулки в отверстия на крышке (4) и боковинах (1,2).
6. Забить шканты (F) в отверстия на крышке (4).
7. Вставить шайбы эксцентриков (М) в глухие отверстия на боковинах (1,11) и горизонте (14).
8. Закрепить между боковинами (1,2) горизонт (14) эксцентриками (М).
9. Соединить дно (3) с боковинами (1,2,7,11) еврошурупами (А).
10. Одеть крышку (4) таким образом, чтобы шканты (F) вошли в боковины (1,11) и затянуть стержни эксцентриков шайбами (М) при помощи отвертки.
11. Соединить крышку (4) с боковинами (2,7) еврошурупами (А).
12. Проверить диагонали и после этого прибить заднюю стенку (5) гвоздями (I).
13. Навесить на изделие дверь (15).
14. Установить полку (13) внутрь изделия.
15. Установить заглушки (Р) в головки эксцентриков (М) и заглушки (В) в головки еврошурупов (А).
16. Приклеить амортизаторы (S) в месте соприкосновения боковины (7) и двери (15).
17. Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях 90°.















ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравняется регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояния до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1,2,7,11. Боковина	507x250	4 шт.
13. Полка	414x240	1 шт.
3. Дно	1156x250	1 шт.
4. Крышка (в сборе)	1200x284	1 шт.
5. Задняя стенка ДВП	1151x535	1 шт.
15. Дверь	497x447	1 шт.
14. Горизонт	331x250	1 шт.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

А) Еврошуруп  12 шт	В) Заглушка  12 шт.		D) Шуруп 3,5x16  14 шт	Е) Ручка  1 шт
F) Шкант  4 шт	H) Петля х90 с доводчиком  2 шт	G) ключ шестигранный  1 шт	I) Гвозди  40 шт	
K) Навес Люкс  3 шт.	M) Эксцентрик  8 шт			P) Заглушка для эксцентрика  8 шт
	Q) Винт 4x25  2 шт	R) Полкодержатель  4 шт	S) Амортизатор  2 шт	

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.