

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. На нижней части дна (5) прикрепить опоры (P) саморезами (V).
2. Вкрутить стержни эксцентриков (J) во втулки, забитые в отверстия на крышке (6).
3. Вставить шайбы эксцентриков (J) в глухие отверстия на боковинах (1,2), и перегородке (3).
4. Соединить дно (5) с боковинами (1,2) и перегородкой (3) еврошурупами (A).
5. Закрепить перегородку (3) и боковины (1,2) на крышке (6), прижав стержни эксцентриков шайбами (J).
6. Установить заглушки (B) в головки еврошурупов (A) и заглушки (Q) в шайбы эксцентриков (J).








ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несоответствие углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1,2. Бок тумбы	183x500	= 2 шт.
3. Перегородка	183x667	= 1 шт.
6. Крышка	700x500	= 1 шт.
5. Дно	700x500	= 1 шт.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

А) Еврошуруп х50  6 шт	В) Заглушка  6 шт		
			J) Эксцентрик  6 шт
			P) Опора  4 шт
V) Саморез 4x25  16 шт		Q) Заглушка для эксцентрика  6 шт.	T) Шестигранный ключ  1 шт

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.