



ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Вкрутить стержни эксцентриков (А) во втулки, забитые в отверстия на планках (2).
2. Вставить шайбы эксцентриков (А) в глухие отверстия на щите (1).
3. Закрепить на щите (1) планки (2), прижав стержни эксцентриков шайбами (А).
4. Шурупами (D) закрепить на вертикальном щите (1) навески (С). При этом шайбы (Е) должны находиться между навесками (С) и вертикальным щитом (1).
5. Установить заглушки (В) в головки эксцентриков (А).

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравняется регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Выбирайте крепеж, который подходит к материалу ваших стен и который обладает достаточной несущей способностью. В случае каких-либо сомнений обращайтесь в специализированный магазин.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Щит с зеркалом	866x637	1 шт.
2. Планка	866x100	2 шт.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

А) Эксцентрик  8 шт	В) Заглушка для эксцентрика  8 шт.	С) Навеска  2 шт	D) Шуруп 3,5x16  4 шт	Е) Шайба  4 шт
---	---	---	--	---

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.