

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.



**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
  - Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой -24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения её потребителем.
  - Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
  - Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
  - Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры, дополнительно укажите **фамилию упаковщика и дату изготовления**.
- В случае установки бракованной детали, утери бирок с упаковок, претензии исправляются за счет покупателя.

**ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
- Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!
- Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.



**ЛДСП 16 мм Палермо**

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка №
			Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	704	504	1
2	Бок правый	1	704	504	1
3	Дно	1	600	504	1
4	Полка стяжная	1	568	504	1
5	Бок. ящика прав	1	500	60	1
6	Бок. ящика лев	1	500	60	1
7	Зад. стена ящика	1	510	60	1

**МДФ белая 16 мм/ЛДСП 16мм Серый камень**

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка №
			Длина	Ширина	
8	Фасад	1	116	596	2

**ХДФ Дуб Винтаж Платина**

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка №
			Длина	Ширина	
9	Дно ящика	1	538	503	1
10	З/с ХДФ	1	116	596	1

**Фурнитура (Упаковка № 1)**

		Наименование	Ед.из Изм.	Кол-во
F1		Евровинт 6,3x50	шт.	10
F2		Саморез 3,5x16	шт.	14
F3		Саморез 3,5x30	шт.	4
F4		Ключ К. Z-образный 4 мм	шт.	1
F7		Стяжка магнитная СБК d=5 мм (4*27)	шт.	2
F5		Опора пласт 150 мм черная	шт.	4
F6		Соед. болт 6,3*44мм	шт.	2
F7		Загл.самокл. дуб свет. (d=18 мм) natural mese PC2133	шт.	2
F8		Направляющая шариковая СБК 450*35	шт.	1
F9		Эксентрик d=15 д/плит 16мм	шт.	2
F10		Саморез 2,5x16	шт.	20
F11		Держатель кухонной ножки (клипса) черная	шт.	2
F12		Планка соед. д/клипсы поколы черная	шт.	2
F13		Толкател Push Open	шт.	1
F14		Саморез 3,5x20	шт.	16

