



## Порядок сборки

- Закрепить на нижней части боковин (13) подпятники (Е) на расстоянии ≈3 см от края.
  - Установить планки петель (М) на планках (15) шурупами (D).
  - К двери (11) прикрепить петли (М) шурупами (D) и ручки (F) винтами (Р).
  - Забить полкодержатели (Y) в отверстия на боковинах (1,2).
  - Вкрутить стержни эксцентриков (J) во втулки, забитые в отверстия на боковинах (12), крышке (6), боковинах (1,2).
  - Вставить шайбы эксцентриков (J) в глухие отверстия на боках (1), перегородке (2), боковинах (13) и горизонте (16,18).
  - Вкрутить шток эксцентрика (K) в глухие отверстия на боковинах (1), дне (5) и крышке (6).
  - Закрепить боковины (12,13), прижав стержни эксцентриков шайбами (J).
  - Закрепить горизонт (16) на перегородке (2), еврошурупами (A).
  - Закрепить горизонт (16,18) на боках (1,2), прижав стержни эксцентриков шайбами (J).
  - Соединить дно (5) с боковинами (12,13) еврошурупами (C), а затем с боковинами (1,2) еврошурупами (C).
  - Одеть крышку (6) и соединить с боковинами (1) и перегородкой (2), прижав стержни эксцентриков шайбами (J).
  - Проверить диагонали и после этого прибить заднюю стенку (3) гвоздями (I).
  - Установить заглушки (B) в головки еврошурупов (A) и заглушки (Q) в головки эксцентриков (J).
  - Вставить эксцентрик (K) в царги (8,15) готовой рамки.
  - Готовая рамка вставляется между боками (1), дном (5) и крышкой (6), поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.
  - Навесить на изделие двери (11).
  - Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях.
  - При克莱ить амортизаторы (X) в месте соприкосновения перегородки (2) и дверей (11).
  - Вставить в готовое изделие полки (17).

## ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

## УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Бок	1310x420	= 2 шт.	12. Бок основания	1277x65	= 2 шт.
6. Крышка	1364x422	= 1 шт.	13. Бок основания	327x65	= 2 шт.
5. Дно	1364x422	= 1 шт.	11. Дверь	559x559	= 4 шт.
2. Перегородка	1310x369	= 1 шт.	Рамка в сборе	1308x1308	= 1 шт.
3. Задняя стенка (ДВП цв)	1328x1328	= 1 шт.	15. Царга рамки	1128x90	= 2 шт.
16,18. Горизонт	647x369	= 2 шт.	8. Царга рамки	1308x90	= 2 шт.
17. Полка	644x359	= 4 шт.			

## КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

A) Еврошуруп x50  2 шт	B) Заглушка  20 шт	C) Еврошуруп x70  18 шт	D) Шуруп 3,5x16  32 шт	E) Подпятник  4 шт
F) Ручка  4 шт	K) Эксцентрик усиленный  12 шт.	M) Петля прямая с доводчиком  8 шт	J) Эксцентрик  16 шт	
		I) Гвозди  20 шт		P) Винт 4x25  4 шт
	Y) Полкодержатель  16 шт.	Q) Заглушка для эксцентрика  16 шт.	T) Шестигранный ключ  1 шт	X) Амортизатор  8 шт

**Внимание!!!** Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.